



Sperrur grunnmynd mkv.1:50

**Festingar:**

**Festing A.**

Festa skal sperrur við bita og reimar með BMF bitaskó 100x200 og negla með 2x(8+15) stk kamsaum K40/40

**Festing B.**

Festa skal sperrur við reimar með BMF 105 vinklum með styrkingu, tvö stykki á hvern enda, neglt með 2x(8 + 10) stk, k40/40.

**Festing C.**

Festa skal sperrur við bita og reimar með BMF bitaskó 51x195 og negla með 2x(7+15) stk kamsaum K40/40

**Krossviðarklæðning.**

Heilklaða skal ofan á sperrur með 18 mm krssviðarplötum.

Negla skal í hverja sperru með 40/75 kamsaum c 50.

Á 130 cm breiðu svæði við gaffla og þakbrúnir skal negla í hverja sperru með 40/75 kamsaum c 40.

Krossviðarplötur skal setja saman á sperrum.

**Skýringar**

Allt timbur skal vera T-20 eða betra, óskemmt og laust við stóra kvisti og sprungur.

Á milli timburs og steypu skal setja tvö lög af tjörupappa, pappinn skal ná vel út fyrir timbur.

Undir haus á múrboltum skal setja skifu 5 x 50 x 50 mm.

Allir boltar og stáfestingar skulu vera galvaniseraðar.

**Skýringar**

Timbur í þaki skal vera fura K24 eða bertra, kvistalítið og ósprungið. Negla skal hvet borð í hverja sperru með galv. saum 31/80 (3") 3 stk á fleti, á svæði sem er 100 cm breitt við gaffla og langhlíð skal negla með 4 stk. Allsstaðar þar sem timbur kemur að steypu skal setja tvö lög af tjörupappa á milli.

Sjá einnig teikn S01-01 og leiðbeiningar frá framleiðanda VÍKINGHÚS.

STÖ	BREYTING	ÞAGS	NAFN

A1

**Tækniþjónusta Vestfjarða**  
Aðalstræti 26, 400 Ísafirði. Sími: 456 3902. Fax 456 5097

**Brautarholt 24 Skeiðum**  
Grúpvörjahreppi

Grunnmynd Sperrur

TEIÐNUNAR <b>S01-04</b>	SKALA <b>1/50</b>	ÚTGAFA <b>01</b>
<b>05-1008</b>	DRÖG 02.09.2005 SDKL	NAFN 02.09.2005 SDKL

NR. 010562-3919  
290556-2089