


Festing E
-150- 200
50 x 200 skrúfuð í stoðir með
3 stk galv.tréskrúfum 6x150 mm
9 mm krossviður

Snið C - C

Mkv. 1:20



Snið A - A

Mkv. 1:20

Skýringar:

Jarðvinna og fyllingar undir húsi
Grafa skal burt allan lausan jarðveg á fastan botn.
Fylla skal undir sökkul með viðurkenndu fyllingarefn (möl).
Þjappa skal fyllinguna þannig að þjóppunarpróf sýni minnst eftirfarandi niðurstöðu E2 > 100 Mpa og E2/E1 < 2,4.
Inn í sökkla skal fylla með frostfri viðurkenndu fyllingarefn (möl) og þjappa í lögum, ekki þykkari en 300 mm.

Steypa og steypustyrktarstál:

Steypa í sökkla og gólfþötu skal vera C25/30, sement minnst 300 kg/m³.
Loftinnihald steypu skal vera 5-7 % og v/s hlutfall minna en 0,5.
Í gólfþötu skal setja járbendingu K10 c/c 250, heimilt er að nota mendinet K-189 í gólfþötu.
Undir gólfþötu skal setja plasteinangrun 75 mm þykkt, rúmpyngd 24 kg/m³
Sökkla skal einangra með 75 mm plasteinangrun, rúmpyngd 24 kg/m³
Steypustyrktarstál er kambstál KS50.

Göt í undirstöður

Utan um göt í undirstöðum skal setja 2K12 við hverja brún og skulu þau ná 600 mm út fyrir brún gats.

A = kóti á neðri brún gats

B = breidd á gati

C = hæð á gati

Festingar:

Festing A. Reimar boltaðar við gólfþötu með innsteyptum boltum M12 L = 300+30 c/c 600 mm. með skinnu 50 x 50 x 5 mm. undir ró sem standa 120 mm upp úr steypu og 50 mm fyrir innan ytri sökkulbrún. Milli timburs og steypu skal setja 2 lög af tjörupappa.

Festing B. Sperrur festast ofan á veggi með vinklum BMF 90, 2 stk. neglt með 2x(8+10) k40/40.

Festing C. Togband festist með 2 x 12 mm boltum og skinnum 50 x 50 x 5 undir ró og haus.

Festing D. Sperrur skulu mælast í mæni. Festa skal þær saman með 12 mm krossviði beggja vegna límdum og skrúfum í sperru. Skrúfur: 5 x 50, 4 x 10 stk.

Festing E. Undir og yfirstykki festist við stoðir með BMF plötu 50 x 200 x 1,5 mm og neglt með 2 x 4k 40/50

Grind vegja 50x150 c600 fura K-24, sperrur 50x200 c 600 fura K24.

Borðaklæðing. Heiklæða skal ofan á sperru með 25x150 borðum. Hvert borð skal neglt í sperru með 3 stk 40/75 kamsaum. Við gaffa skal negla í hvert borð með 4 stk 40/75 kamsaum í reimina sem fest er utan á vegginn. Borð skulu sett saman yfir sperrum og mega samsetningar aldrei vera tvær eða fleiri yfir sömu sperru. Hvert borð skal ekki vera styttra en 3,6 metrar. Neðsta meterinn á þakinu og fyrstu tvær sperrur við gaffa skal negla með 4 stk af 40/75 kamsaum í hvert borð og sperru.

Pakpappi. Þak skal klæða með pakpappa sem alsstáðar skal skarast um minnst 100 mm og negla með galv. pappasaumi á c/c 50 mm.

Þakstál. Plötumar skulu lagðar á þakið í heilum lengdum. Hliðarskörum sé ein og hálf bára. Þakstálíð skal negla eða skrúfa og skulu vera péttigar á nöglum eða skrúfum. Neðsta röð (100 mm frá brún) skal negla í aðra hverja hábáru. Næsta röð (200 mm frá neðstu brún) skal einnig negla í aðra hverja hábáru. Rest neglist í aðra hverja hábáru með 600 mm. á milli ráða.

Vindstifing veggja. Klæða skal utan á timburgrind með 9 mm vatnsþolnum krossviðarplötum. Negla skal í allar stoðir, yfir-, undirstykki og lausholt með 2,5" galvaniserðum nöglum með haus c/c 120 mm. Plötur skal skeyta saman á stoðum og lausholtum. Kýtt skal í öll samskeyti á plötum.

HANNAR	DASETNING	NAIN	EIG.	BREYNING	DALS	NATN
TEKNAR	sept. 2007	SDKL				

TEKNAR sept. 2007 PHA

Síðan D.K. Jónasson kl. 290555-2059