

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.  
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttlæðist með sléttri borðklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Alls staðar þar sem timbur kemur að steypu skal setja þakpappa á bakvið.

Loftun:  
Loftun skal gerð með 2x3 stk. Ø40 í hvert sperrubíl á gaffinum, lofta skal yfir alla bita.  
Einnig skal taka úr bita á langliði 180mm skarð á mót við stálbita til að fá loftun upp eftir bitanum.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:

F1  
Bitaskór (BMF) 45x167, negling 2x6 stk. ks. 40/4 í veggreið og 2x6 stk. í sperru.



45x245mm múrboltað við steypnan vegg að innanverðu með 12x130mm múrboltum c/c 1000mm, vísla skal múrboltum í timbri. Setja skal þakpappi bakvið timbur.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sétekið fram.  
Hannað í samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998

VERK:	Vatnsleysa - Fjánhús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	271
HLUTE:	Burðarvirki Grunnmynd þaks	KVARÐI:	1:50
ÞAGS:	12.08.12	TEIKN:	BL
		NR:	01 121
Bent Larsen Fréðason Félagsráðgjafi 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7999 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			